

iCube handleiding



BOX-IN-BOX-SYSTEEM

De iGreen draaideur wordt geleverd zonder convectiemantel.

Wat moet u doen?

1. U dient enkel de **binnenring** van de rookafvoer **los te schroeven** en te demonteren.
2. **Losschroeven** van de **buitenluchtaansluiting** indien aanwezig.
3. Nu dient u de haard in de iCube in te schuiven op de **speciaal voorziene sleden**.



Indien er geen houtnis als optie wordt gekozen dient de iCube steeds opgehangen te worden met een chemische verankeringen op een brandvrije wand. Zorg ervoor dat deze wand stevig genoeg is om het gewicht van +/- 250kg te dragen (iCube + haard)



Zie onderstaande afbeelding (montageplaat in het rood afgebeeld).

